



ArCon Eleco Professional

Erweiterungshandbuch

+ 2015



Elecosoft®

HERAUSGEBER

ELECO Software GmbH
Deisterallee 18
31785 Hameln

Internet: www.arcon-eleco.de
E-Mail: info@arcon-eleco.de

URHEBERRECHTE

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Software- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen geschützt sind.

ArCon ist ein eingetragenes Warenzeichen der Eleco Software GmbH.
Die Urheberrechte an der Software liegen bei der Eleco Software GmbH.

Alle in diesem Buch mitgeteilten Angaben und Programme wurden von den Autorinnen und Autoren mit größter Sorgfalt erarbeitet bzw. zusammengestellt und unter Einhaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen reproduziert.

Trotzdem sind Fehler nicht gänzlich auszuschließen.

Die ELECO Software GmbH möchte deshalb darauf hinweisen, dass weder eine Garantie, noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen übernommen werden kann, die in Zusammenhang mit den Inhalten dieses Handbuchs stehen. Für die Mitteilung eventuell vorhandener Fehler sind die Autoren jederzeit dankbar.

© Copyright Eleco Software GmbH 2015

1.	Installationshinweise.....	4
1.1.	Systemvoraussetzungen	4
1.2.	Kopierschutz von ArCon +2015	4
1.3.	Installation	4
1.3.1.	Oberfläche ändern	4
1.4.	Upgrades von älteren Versionen auf ArCon +2015	5
1.5.	Tipps zum Umgang mit Ihrem eLicenser	9
1.6.	Zu diesem Handbuch.....	10
1.7.	Support	10
2.	Übersicht der Neuerungen und Erweiterungen.....	11
	in ArCon Eleco Professional +2015	
3.	DXF-Import bis AutoCAD 2015 kompatibel.....	12
4.	Skalieren von Folien über bekannten Abstand zweier Punkte.....	14
5.	Folie beschneiden	17
6.	Automatisches Erstellen von Fenstern über mehrere Geschosse ...	19
7.	Wandanschlag für Türen.....	22
8.	Automatische Beschriftung von Dachhöhenlinien	23
9.	Bei Änderung von Linientyp/Farbe von Wänden um Abfrage	24
	bzgl. Laibung erweitert	
10.	Einstellung von Linientyp/Farbe der Laibung beim	25
	Bauteil Wandaussparung	
11.	Erweiterung der Selektionsmöglichkeiten.....	26
12.	Schrifttyp/-größe für den Raumnamen separat einstellbar	28

13. Erweiterung der automatischen Außenvermaung fr sterreich ..	29
14. Helligkeit in 3D "als Standard" speicherbar	30
15. Linientyp/Farbe der Schnittsprunglinien versetzter	31
Schnitte ist einstellbar	
16. mba-Export: Schnittlinien knnen fr jedes Geschoss	32
exportiert werden	
17. Makros dauerhaft aus Projekt entfernen	33
18. Storyboard im Programm ein- und ausschaltbar	34
19. Erstellen und Einlesen von Projektarchiven	35
20. CreativeLines als Schriftfeldeditor	38
21. Erweiterungsmodul	40

1. Installationshinweise

1.1. Systemvoraussetzungen

Die Systemvoraussetzungen finden Sie auf der DVD-Hülle.

Für die Upgrade-Funktion ist ein Internet-Zugang erforderlich.

1.2. Kopierschutz von ArCon +2015

Mit unserer Lieferung haben Sie, wenn es sich um eine neue Lizenz handelt, einen Kopierschutzstecker erhalten. Bitte schließen Sie den Kopierschutzstecker **nach** der Installation von ArCon +2015 an Ihrem Rechner an und lassen Sie die Windows-Hardware-Erkennung durchlaufen.

1.3. Installation

Um etwaigen Datenverlust vorzubeugen, führen Sie bitte eine Datensicherung Ihrer alten Version und Ihrer Projekte durch.


Nachdem Sie die DVD in das DVD-Laufwerk eingelegt haben, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Falls die DVD nicht automatisch starten sollte, so öffnen Sie über den **Arbeitsplatz/Computer** die DVD und starten Sie das Programm **Setup.exe**. Abfragen zur Benutzerkontensteuerung bestätigen Sie bitte jeweils mit Ja/OK.

1.3.1. Oberfläche ändern


Sie können die Benutzeroberfläche (klassische, neue oder große Icons) jederzeit nach der Installation wieder ändern:

Die Änderung nehmen Sie unter Start/Alle Programme/Eleco/ArCon Professional +2015/Oberfläche wechseln/Iconchange.bat vor:




1.4. Upgrades von älteren Versionen auf ArCon +2015

Wenn Sie ein Upgrade erworben haben, ist nach der Installation der neuen Version eine Freischaltung Ihres eLicensers für die neue Version durchzuführen. **Hierzu ist eine Internetverbindung erforderlich!**




Starten Sie das eLicenser Control Center unter **Start/Alle Programme/eLicenser**.


Im folgenden Fenster sehen Sie links Ihre(n) eLicenser und rechts die Lizenz(en) zum Upgraden. Klicken Sie den grünen Knopf **Aktivierungscode eingeben** an.




Geben Sie nun den beigefügten Aktivierungsschlüssel ein und klicken Sie **Weiter**.




Nach der Eingabe erscheint unten die Version, die heruntergeladen werden kann. Klicken Sie auf **Weiter**.




Wählen Sie nun den entsprechenden eLicenser aus (falls Sie mehrere haben) und klicken Sie **Lizenz upgraden** an.



Bitte beachten Sie, dass das Herunterladen der Lizenz mehrere Minuten dauern kann. Am Fortschrittsbalken erkennen Sie den Verlauf.



Nach dem Herunterladen können Sie ArCon sofort starten.



Wichtiger Hinweis: Haben Sie auf dem Arbeitsplatz, auf dem die ArCon-Version installiert werden soll, keinen Internetzugang, können sie die Freischaltung an einem beliebigen "Online-Rechner" durchführen. Installieren Sie dann lediglich das eLicenser Control Center und fahren wie oben beschrieben fort. Sie finden das eLicenser Control Center auf der gelieferten DVD oder im Internet unter.

http://www.elicenser.net/de/aktuelle_downloads.html

Video-Tutorials zur Einarbeitung finden Sie unter:

<http://www.arcon-eleco.de/tutorials.phtml>

Die PDF-Anleitung "Erste Schritte" finden Sie unter

http://www.arcon-eleco.de/dokumente_download.phtml

Die Funktionserweiterungen von ArCon Eleco +2015 Professional gegenüber älteren Versionen sind auch im Downloadbereich für Dokumente aufgeführt.

1.5. Tipps zum Umgang mit Ihrem eLicenser

Allgemeine Hinweise

Wird beim Starten von ArCon gemeldet, dass kein eLicenser oder keine gültige Lizenz gefunden wird, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Nutzen Sie einen USB-Verteiler (Hub) oder ein USB-Verlängerungskabel, dann schließen Sie den eLicenser für einen Test direkt an den PC an.

Testen Sie den eLicenser ggf. an verschiedenen USB-Anschlüssen und an verschiedenen Computern.

Stellen Sie sicher, dass die USB-Treiber für Ihr Mainboard korrekt installiert sind. Funktionieren andere USB-Geräte?

Sollten diese Maßnahmen keinen Erfolg haben, installieren Sie bitte das eLicenser Control Center neu.

Neu-Installation des eLicenser Control Center

1. Bitte schließen Sie alle eLicenser an Ihrem Computer an.
2. Folgen Sie ggf. den Anweisungen der Hardware-Erkennung und lassen Sie den Treiber automatisch suchen.
3. Installieren Sie das eLicenser Control Center aus dem Internet unter www.elicenser.net im Bereich aktuelle/latest Downloads.
4. Sollte ArCon weiterhin melden, dass kein eLicenser gefunden wurde oder sollte Ihr Computer bei der Hardwareerkennung hängen bleiben, so deinstallieren Sie bitte das eLicenser Control Center über die Systemsteuerung und führen Sie die Installation des neuesten eLicenser Control Centers noch einmal durch.
5. Starten Sie Ihren Rechner neu.

1.6. Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt lediglich die neu in ArCon +2015 enthaltenen Programm-Module und Erweiterungen. Hilfestellung zur Programmbedienung erhalten Sie über die Onlinehilfe.

1.7. Support

Antworten zu Ihren Fragen und technischen Problemen erhalten Sie über unseren telefonischen Support unter **0900 1000 456** (1,49 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarife evtl. abweichend).

2. Übersicht der Neuerungen und Erweiterungen in ArCon Eleco Professional +2015


In den folgenden Abschnitten stellen wir Ihnen die Neuerungen der Version ArCon +2015 vor:

- DXF-Import bis AutoCAD 2015 kompatibel
- Skalieren von Folien über bekannten Abstand zweier Punkte
- Folie beschneiden
- Automatisches Erstellen von Fenstern über mehrere Geschosse
- Wandanschlag für Türen
- Automatische Beschriftung von Dachhöhenlinien
- Bei Änderung von Linientyp/Farbe von Wänden um Abfrage bzgl. Laibung erweitert
- Einstellung von Linientyp/Farbe der Laibung beim Bauteil Wandaussparung
- Erweiterung der Selektionsmöglichkeiten
- Schrifttyp/-größe für den Raumnamen separat einstellbar
- Erweiterung der automatischen Vermaßung für Österreich
- Helligkeit in 3D "als Standard" speicherbar
- Linientyp/Farbe der Schnittrunglinien versetzter Schnitte ist einstellbar
- mba-Export: Schnittlinien können für jedes Geschoss exportiert werden
- Makros dauerhaft aus Projekt entfernen (Projekt bereinigen)
- Storyboard im Programm ein- und ausschaltbar
- Erstellen und Einlesen von Projektarchiven
- CreativeLines als Schriftfeldeditor

3. DXF-Import bis AutoCAD 2015 kompatibel

Möchten Sie in ArCon eine Planung, die auf einer mit anderen Programmen erzeugten Planung basiert, erstellen, unterstützt ArCon Sie mit Hilfe von sogenannten Folien. Diese Folien können geladen und dann wie Hilfslinien verwendet werden, um z. B. Wände darauf zu fangen. Als mögliche Formate beim Import von Folien dienen HPGL-Plotter-Dateien (Endung .HPG und .PLT) und AutoCAD DXF/DWG-Dateien. Mit ArCon +2015 können Sie nun DXF/DWG-Dateien bis zur AutoCAD Version 2015 einlesen. Ebenfalls einlesbar sind Dateien im Gauß-Krüger- bzw. UTM-Koordinatensystem.

Um eine Hintergrundfolie zu laden, wählen Sie im Menü **Datei** den Menüpunkt **Folie einfügen....** Es erscheint folgende Dialogbox:



Dialog Folien importieren

Diese Dialogbox ist eine Windows-Standarddialogbox mit zwei zusätzlichen Fenstern. Im Fenster **Layer** finden Sie beim Laden von DXF-Dateien eine Auswahlliste. Sie können hier einen oder mehrere Layer markieren (mit Hilfe der Maus, sowie der Tasten Ctrl+Shift bzw. Strg+Umschalt).


Der erste markierte Layer wird dann im zweiten Fenster, dem Vorschau-fenster, angezeigt. Die Vorschau erfolgt ohne die im Layer enthaltenen Texte. Innerhalb des Vorschau-fensters können Sie die Folie bei gedrückter rechter Maustaste zoomen. Diese Funktion entspricht dem Zoomen in den 3D-Previewfenstern, die Sie z. B. beim Selektieren von Objekten erhalten.

Bestätigen Sie die ausgewählte Datei durch Drücken auf die Schaltfläche **"Öffnen"**, werden die markierten Layer als Folie geladen und im Konstruktionsmodus dargestellt. Das Importieren von Folien ist nur im Konstruktionsmodus möglich.

Wie Hilfslinien werden auch geladene Folien dem beim Laden aktuellen Geschoss des aktuellen Gebäudes zugeordnet. Sie können diese geladenen Folien also auch nur dann sehen und editieren, wenn das Geschoss, für das sie geladen wurden, das aktuelle Geschoss des aktuellen Gebäudes ist.


4. Skalieren von Folien über bekannten Abstand zweier Punkte

Eine weitere Neuerung ist das Skalieren von Folien über einen bekannten Abstand zweier Punkte. Wenn Sie eine Folie, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, eingelesen haben, muss diese in der Regel noch skaliert werden. Dies wurde nun wesentlich vereinfacht. Nach einem Doppelklick auf eine Folie erscheint folgender Dialog mit einem auf das eingestellte Blattformat angepassten Skalierungsfaktor:




Dialog Folieneigenschaften

Die Neuerung besteht nun im neben dem Skalierungsfaktor platzierten Knopf **"über Abstand zweier Punkte"**.




Dialog Folieneigenschaften

Wenn Sie diesen Knopf betätigen, wird die Messen-Funktion aktiv. Klicken Sie nun nacheinander auf zwei Punkte der Folie, deren Abstand Sie kennen. Nach dem zweiten Klick öffnet sich ein Dialog, der Sie auffordert, einen Abstand einzugeben. Ist dies geschehen, öffnet sich der Foliendialog erneut.



Ablauf der Skalierungsfunktion




Dialog Folieneigenschaften

Dieser Dialog erscheint nur zur Kontrolle. Sie können nun die Folie drehen bzw. ein Teilrechteck aus der Gesamtfolie ausschneiden.

5. Folie beschneiden


Da DXF/DWG-Dateien in ihrer Ausdehnung sehr groß sein können, Sie aber lediglich einen Teilbereich benötigen, haben Sie nun die Möglichkeit, ein Teilrechteck aus einer Folie auszuschneiden. Hierbei wird der außerhalb des gewählten Rechtecks liegende Teil der Folie abgeschnitten. Die DXF/DWG-Datei wird durch diese Funktion nicht verändert! Es wird zur einfacheren Bearbeitung lediglich der gewünschte Teilbereich dargestellt.



Dialog Folieneigenschaften



Rahmen heraustrennen




Ergebnis

6. Automatisches Erstellen von Fenstern über mehrere Geschosse


Das Erstellen von Fenstern über mehrere Geschosse war bis zur Version ArCon +2014 mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden. Dies haben wir nun wesentlich vereinfacht. Sie können nun einfach im Ausgangsgeschoss ein Fenster definieren, das höher als das betreffende Geschoss ist. ArCon übernimmt nun alle weiteren Einstellungen selbständig. In den Geschossen oberhalb des aktuellen wird ebenfalls keine BRH mehr angezeigt. Die Einstellungen, wie mit den Räumen hinter diesem Fenster verfahren werden soll, müssen Sie allerdings noch selbst einstellen. Also ob Räume nach oben/unten offen sein sollen, ob eine manuelle Deckplatte eingezogen werden soll usw.

Hinweis: Diese Funktionalität wird nur für die Makrofenster zur Verfügung gestellt.




Makrofenster


Die Vorgehensweise ist in den folgenden Grafiken erläutert.



Dialog Fenster



Ergebnis 2D




Ergebnis 3D

7. Wandanschlag für Türen


Bis zur Version ArCon +2014 war es leider nicht möglich, Wandanschlätze für Türen zu definieren. Es konnte lediglich eine Abmauerung eingegeben werden. Nun können Sie bei Makrotüren Anschlagssituationen definieren. In den Einstellungen des Wandanschlages wird dieser definiert.



Makrotür




Dialog Tür



Ergebnis


8. Automatische Beschriftung von Dachhöhenlinien

Mit ArCon +2015 erhalten Sie die Möglichkeit, Höhenlinien an ausgewählten Dachseiten automatisch zu beschriften. Die Option hierfür finden Sie im Dachdialog.



Dacheditor


Das Ergebnis kann dann wie folgt aussehen:




Dach mit beschrifteten Höhenlinien

9. Bei Änderung von Linientyp/Farbe von Wänden um Abfrage bzgl. Laibung erweitert


Da eine Wand in der Regel aus mehreren Wandsegmenten (Innenwände) und dazugehörigen Fenster- und Türlaibungen besteht, haben Sie nun die Möglichkeit, in einem Arbeitsschritt sämtliche Segmente zu ändern.




Ausgangssituation




Schritt 1



Schritt 2




Schritt 3



Ergebnis

10. Einstellung von Linientyp/Farbe der Laibung beim Bauteil Wandaussparung

Mit ArCon +2015 haben Sie die zusätzliche Möglichkeit, die Laibungen von Wandaussparungen individuell einzustellen.



Einstellung




Ergebnis

11. Erweiterung der Selektionsmöglichkeiten


Bei der Auswahl, ob Elemente vollständig oder teilweise im Selektionsrahmen bzw. Selektionspolygon ausgewählt werden sollen, musste bislang über die Selektionsoptionen oder die Tastenkombination Strg+H umgeschaltet werden. Diese Option wird z. B. benötigt um Planteile numerisch zu verschieben. Diese Funktionalität wurde wie folgt vereinfacht:

Wenn ein Selektionsrahmen von links nach rechts aufgezogen bzw. ein Selektionspolygon im Uhrzeigersinn eingegeben wird, ist der Selektionsmechanismus auf die **Option "Vollständig"** eingestellt.

Wenn ein Selektionsrahmen von rechts nach links aufgezogen bzw. ein Selektionspolygon gegen den Uhrzeigersinn eingegeben wird, ist der Selektionsmechanismus auf die **Option "Teilweise"** eingestellt.



Selektion von links nach rechts (vollständig im Rechteck)




Selektion von rechts nach links (teilweise im Rechteck)

So haben Sie nun die Möglichkeit ein Geschoss inkl. dem Dach durch einfaches Aufziehen (rechts nach links) zu selektieren.

12. Schrifttyp /-größe für den Raumnamen separat einstellbar

Über eine neue Option im Dialog für die Raumbeschriftung ist es nun möglich, die Beschriftung des Raumnamens und der übrigen Beschriftung getrennt einzustellen.

Weiter ist es auch möglich, die Position von Raumnamen und übriger Beschriftung einzeln zu platzieren.



Eigener Schriftstil für Raumnamen

Wohnen

63.03 m²

NGF:

$6.33 \times 10.03 - (0.015 \times (6.33 + 10.03 + 6.33 + 10.03))$

Wohnen

63.03 m²

NGF:



$6.33 \times 10.03 - (0.015 \times (6.33 + 10.03 + 6.33 + 10.03))$

Name und übrige Beschriftung sind frei platzierbar

13. Erweiterung der automatischen Auenvermaung fr sterreich


Die automatische Auenvermaung wurde fr unsere sterreichischen Anwender wie folgt erweitert.

Bislang war die erste Makette bei aktivierter sterreichischer Vermaung in ihrer Darstellung mit der deutschen Vermaung identisch. Dies wurde abgendert.



14. Helligkeit in 3D "als Standard" speicherbar

Zwar wurde bislang die von Ihnen eingestellte Helligkeit im Designmodus im jeweiligen Projekt abgespeichert, Sie hatte aber nicht die Möglichkeit, Ihre bevorzugte Einstellung **"als Standard"** abzuspeichern. Diese Einstellung können Sie nun im Dialog für die Helligkeit vornehmen.




Dialog Helligkeit


15. Linientyp/Farbe der Schnittsprunglinien versetzter Schnitte ist einstellbar

Der Linientyp, die Dicke und Farbe von Schnittsprunglinien versetzter Schnitte sind nun individuell einstellbar.

Die Voreinstellung hierfür treffen Sie unter **Optionen / Schnitte**. Sie können diese Einstellungen aber auch in der Schnittbearbeitung ändern.



Dialog Schnitt



Dialog Schnitt

16. mba-Export: Schnittlinien können für jedes Geschoss exportiert werden

Sie können ArCon nun verlassen, beim Export zu CreativeLines, DIG-CAD, ArCADia usw. Schnittlinien für jedes Geschoss zu exportieren.

Die Einstellung hierfür treffen Sie unter **Optionen / Schnitte**.

Schnitt

Titel und Beschriftung

- ☒ Titel im Schnittfenster darstellen
- ☒ linke Schnittbezeichnung darstellen
- ☒ rechte Schnittbezeichnung darstellen

Geschnittene Geschosse / Gebäude

- ☐ einzelnes Geschoss
- ☒ einzelnes Gebäude
- ☐ alle Gebäude
- ☐ sichtbare Geschosse
- ☐ mit Objekten
- ☐ nur Schnittflächen darstellen

Tiefe : cm

Maßstab

- ☒ wie Projekt
- ☐ passend für Fenster
- ☐ Maßstab 1:20
- ☐ Maßstab 1:50
- ☐ Maßstab 1:100
- ☐ beliebiger Maßstab

1:

Schnittfenster

- ☐ unsichtbar
- ☒ als Rechteck in der Planung
 - ☒ Planung überdecken
- ☐ gesamtes Fenster
- ☐ gesamtes Fenster in einer neuen Ansicht

mba-Export

- ☐ Schnittlinien für alle Geschosse

Aktualisierung bei Veränderung

- ☐ immer sofort
- ☒ auf Aufforderung

Sprunglinien bei versetzten Schnitten

Linientyp :


Buttons: OK, Abbrechen, als Standard, Hilfe

Dialog Schnitt

Bei gewählter Option sind die Schnittlinien Bestandteil eines jeden Planteils.

17. Makros dauerhaft aus Projekt entfernen

Mit der Funktion **Projekt bereinigen**, unter dem Menüpunkt **Bearbeiten**, haben Sie die Möglichkeit Makros dauerhaft aus einem Projekt zu entfernen.



Dialog Projekt bereinigen


Hier können ein oder mehrere Makros gewählt werden

Achtung!

Sie sollten diese Funktion nur anwenden, wenn Sie sicher sind, dass dieses Makro nicht mehr benötigt wird!

18. Storyboard im Programm ein- und ausschaltbar

Wenn Sie in der Vergangenheit zwischen der normalen Videorekorder-Funktion und dem Storyboard wechseln wollten, war dies nur sehr mühsam unter den Windows-Systemeinstellungen/Programme/ändern möglich. Dies kann nun sehr einfach in den Programmoptionen von ArCon erledigt werden:




Dialog Programmeinstellungen


Wenn die obige Option verändert wurde, ist ein Neustart von ArCon erforderlich.

19. Erstellen und Einlesen von Projektarchiven


Um eine reibungslose Kommunikation zwischen mehreren Bearbeitern eines Projektes zu gewährleisten oder auch für das einfache Übertragen eines Projektes vom PC zum Notebook, wurde eine neue Funktion entwickelt. Dies wurde vor allem notwendig, da ArCon in einem Projekt die verwandten Objekte nicht in der Projektdatei, sondern nur deren Verweis speichert. Da aber z. B. im Internet heruntergeladene Objekte nicht auf jedem PC im Büro zur Verfügung stehen, haben Sie nun die Möglichkeit, dieses Problem einfach zu umgehen.





Projektarchiv speichern / öffnen



Dialog Projekt speichern




Dialog Projektarchiv speichern

**Dialog Projektarchiv öffnen****Abfrage nach dem Schließen eines Archives**

20. CreativeLines als Schriftfeldeditor


Ab ArCon Eleco +2015 Professional können Anwender ArCon-Schriftfelder in CreativeLines bearbeiten. Die Möglichkeiten der Bearbeitung sind dabei deutlich komfortabler, als bei dem in ArCon integrierten Schriftfeldeditor.




Schriftfeld "erweitert Typ 9, A3 L" (Ansicht in ArCon vor der Bearbeitung)

Wenn Sie z.B. das Schriftfeld "erweitert Typ 9, A3 L" an Ihre Bedürfnisse anpassen und mit Ihrem persönlichen Logo versehen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:


- Starten Sie CreativeLines und erstellen Sie sich einen neuen Plan. Wählen Sie aus dem **Datei**-Menü -> **Importieren** -> **Schriftfeld**




- und dann **öffnen**



- das Import-Verzeichnis (bei einer Standardinstallation ist es C:\Eleco\ArCon Professional + 2015\Programm\Standard\Logos).
- Nach der Bearbeitung speichern Sie das Schriftfeld. Wählen Sie aus dem **Datei**-Menü -> **Exportieren als** -> **Als Schriftfeld**



- das Export-Verzeichnis (bei einer Standardinstallation ist es ebenfalls C:\Eleco\ArCon Professional + 2015\Programm\Standard\Logos).
- Wenn Sie die Originaldatei erhalten wollen, wählen Sie einen neuen Dateinamen.



ELECO Software GmbH		
Elecosoft Deisterallee 18 31765 Hemeln Tel.: 05151/892239-0		
Adresse: \$ArchZusatz1 \$ArchAdresse1 \$ArchAdresse2	Baureihe: \$BaureiheName \$Baureihe1 \$Baureihe2 \$Baureihe3	
Bauprojektname: \$ProjName		
Bauprojekt: \$ProjAdresse1 \$ProjAdresse2 \$ProjAdresse3		
Bauteil - Bezeichnungen: \$GeschossName \$ProjZusatz1 \$ProjZusatz2		
Stabteil: \$StabZusatz1	Stabteil: \$ProjBeim	Datum: \$ProjDatum Datum: \$DatumName

Schriftfeld "erweitert Typ 9, A3 L" (Ansicht in CreativeLines nach der Bearbeitung)

21. Erweiterungsmodul

ArCon RealTime Renderer



Der ArCon RealTime Renderer lässt Ihre ArCon-Visualisierungen in wenigen Schritten noch realistischer erscheinen. Er überzeugt durch seine Schnelligkeit und die einfache Handhabung. Um diese Testversion zu nutzen, benötigen Sie einen Freischaltcode.


Bitte wenden Sie sich an Ihren Kontaktpartner aus dem Vertrieb:

Norddeutschland:	Marcel Derer	+49 (0)51 51 / 822 39-24
Süddeutschland:	Roland Häußler	+49 (0)89 / 444 89 534
Österreich:	Firma DI Kraus	+43 (0)26 22 / 89 497

Neu in + 2015



- DXF-Import bis AutoCAD 2015 kompatibel
- Skalieren von Folien über bekannten Abstand zweier Punkte
- Automatisches Erstellen von Fenstern über mehrere Geschosse
- Erstellen und Einlesen von Projektarchiven
- Wandanschlag für Türen
- Automatische Beschriftung von Dachhöhenlinien
- und vieles mehr



Telefonischer Support:

0900 1000 456

(1,49 €/Minute aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk und Ausland evtl. abweichend)

Eleco Software GmbH

Deisterallee 18

D-31785 Hameln

www.arcon-eleco.de

Bildnachweis Titelseite:

www.werz3d.de

© 2015 Eleco Software GmbH

Elecosoft®