


## Neue Treppenfunktion

In ArCon Eleco+ 2012 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Treppen frei zu setzen und nachträglich Einstellungen zu ändern. Wählen Sie dazu unter „**Treppen**“ den Menüpunkt „**allgemeine Treppe**“ aus.


Sie können nun die Treppe, ähnlich wie bei der polygonalen Treppe, frei setzen. Bei jeder Treppe haben Sie zusätzliche Felder eingeblendet, mit welchen Sie die Treppe anpassen können.



Zur Auswahl stehen:


### Klassische Holztreppe:

Zusätzlich können Sie die Wangenstärke, den Aufschlag der Wangen-/Unterbauhöhe und das senkrechte Besteckmaß oben und unten einstellen.




### Massivtreppe mit Belag:

Zusätzlich können Sie den Aufschlag der Wangen-/Unterbauhöhe und die Unterbaustärke einstellen.




### Massivtreppe, untermauert:

Zusätzlich können Sie die Unterbaustärke einstellen



### Nur Stufen, schwebend:

Zusätzlich können Sie das senkrechte Besteckmaß oben und unten einstellen.



## Neue Treppenfunktion „Allgemeine Treppe“

Ihre Einstellungen können Sie wie gewohnt vornehmen. Um die Steigungen, Auftrittsbreite, Schrittmaß und Steigungshöhe zu ändern, entfernen Sie den Haken bei „**automatisch**“.

Steigungen:	16	cm	<input checked="" type="checkbox"/> automatisch
Auftrittsbreite:	26.67	cm	
Schrittmaß:	61.67	cm	
Steigungshöhe:	17.5	cm	

Ebenso können Sie bei allen Treppenvarianten das Niveau oben und unten festlegen oder automatisch ermitteln lassen sowie die Stärke der Stufe und den Untertritt eingeben.

Niveau unten:	0	cm	<input checked="" type="checkbox"/> automatisch
Niveau oben:	280	cm	<input type="checkbox"/> automatisch

Niveau unten:	-10	cm	<input type="checkbox"/> automatisch
Niveau oben:	0	cm	<input checked="" type="checkbox"/> automatisch

Stufenstärke:	3	cm
Untertritt:	3	cm

Weiters können Sie definieren, ob Setzstufen und eine Austrittstufe verwendet werden und wie stark diese sein sollen.

<input checked="" type="checkbox"/> mit Setzstufen	Stärke:	3	cm
<input checked="" type="checkbox"/> mit Austrittstufe	Breite:	10	cm
<input checked="" type="checkbox"/> Antritt fixiert	<input checked="" type="checkbox"/> Austritt fixiert		

Neu ist, dass Sie festlegen können, wie sich die einzelnen Treppensegmente verhalten sollen. Sie können diese als Podest definieren und den Antritt gewandelt einstellen. Bei Segment 1 ist jedoch nur die Länge einstellbar.

Segmente	Segment 2	
<input type="checkbox"/> ist Podest	<input checked="" type="checkbox"/> am Anfang wandeln	
Länge:	243.25	cm

Beim Geländer haben Sie, wie bereits in den früheren ArCon Versionen, die Möglichkeit kein Geländer, das Standardgeländer oder ein freies Geländer zu setzen.

Geländer	Standard
links:	Ohne
rechts:	freies Geländer

Die Texturauswahl und die 2D Ersatzdarstellung haben sich zu den vorigen ArCon-Versionen nicht verändert.


Texturen	
Wange:	dholz08a
Stufen:	dholz08a
Setzstufen:	dholz08a
2D-Ersatzdarstellung	nicht geschnitten

In ArCon Eleco+ 2012 können Sie nach dem Setzen der Treppe das Treppenpolygon, die Lauflinie und auch einzelne Stufen editieren. Setzen Sie dazu einen Haken bei der zu ändernden Eigenschaft.


<input type="checkbox"/> Treppenpolygon editierbar	Zurücksetzen
<input type="checkbox"/> Lauflinie editierbar	Zurücksetzen
<input type="checkbox"/> Stufen editierbar	Zurücksetzen

Wenn Sie nun die Treppe markieren, können Sie diese mit Hilfe der eingblendeten Punkte bearbeiten. Um Ihre Änderungen rückgängig zu machen, öffnen Sie das „**Eigenschaftenfenster**“ der Treppe (Doppelklick auf die Treppe) und wählen beim entsprechenden Punkt „**zurücksetzen**“.

### Polygon:




### Lauflinie:




## Neue Treppenfunktion „Allgemeine Treppe“

**Stufen:**



Somit haben Sie nun erstmals die Möglichkeit, direkt in ArCon eine Treppe mit unterschiedlichen Laufbreiten zu konstruieren:



## ArCon Eleco +2012 Professional

# AKTIONSPREISE

- |  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> ArCon Eleco+ 2012 Vollversion*  | <b>1.299,-</b> | statt 1.499,- |
| <input type="checkbox"/> Upgrade von ArCon Eleco +2011 auf ArCon Eleco+ 2012*                      | <b>349,-</b>   | statt 399,-   |
| <input type="checkbox"/> Upgrade von ArCon Eleco+ 2010 auf ArCon Eleco+ 2012*                      | <b>449,-</b>   | statt 499,-   |
| <input type="checkbox"/> Upgrade von ArCon Eleco+ 2009 auf ArCon Eleco+ 2012*                      | <b>499,-</b>   | statt 599,-   |
| <input type="checkbox"/> Upgrade von ArCon Eleco+ 2008 auf ArCon Eleco+ 2012*                      | <b>599,-</b>   | statt 699,-   |
| <input type="checkbox"/> Upgrade von ArCon Eleco+ 2007 und ältere Versionen auf ArCon Eleco+ 2012* | <b>699,-</b>   | statt 799,-   |
| <input type="checkbox"/> Upgrade von ArCon Eleco Small Business auf ArCon Eleco+ 2012*             | <b>799,-</b>   |               |

Aktionspreise gültig bis 15.08.2012

\* Die Preise sind je Erstlizenz zzgl. MwSt. und Euro 10,- Versandkosten (netto).  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die AGB der DI KRAUS & CO GesmbH.